



Wiederbefüllbare
oekoKapseln.de für Dolce
Gusto[®] - Kaffeemaschinen

Bedienungsanleitung

Wie die EKO-Kapsel verwenden?

1. Füllen Sie die Kapsel mit einem Kaffee bis zum Rand auf, drücken Sie den Kaffee ganz leicht zu. Den überschüssigen Kaffee aus dem Rand entfernen.
2. Kleben Sie den Deckel auf die Kapsel auf.
3. Jetzt können Sie so zubereitete Kapsel wie eine Originalkapsel verwenden.
4. Und fertig. Genießen Sie den Kaffee nach Ihrer Wahl und sparen Sie Ihr Geld 😊

Paar Tipps für eine längere Lebensdauer der Kapsel

- Beachten Sie die richtige Platzierung der Kapsel, das Loch in der Kapsel muss sich genau mit der Nadel erwischen.
- Legen Sie die Kapsel in die Kaffeemaschine so ein, dass der untere Teil der Kapsel im Kapselhalter richtig passt.

Garantie und richtige Benutzung des Produktes

Für richtige Benutzung des Produktes ist notwendig, ganz genau laut Bedienungsanleitung vorzugehen. Falsche Behandlung mit dem Produkt kann zur Beschädigung der Kaffeemaschine führen. Der Verkäufer ist nicht für den Schaden verantwortlich, der durch falsche Behandlung entstanden ist.

Das Produkt ist nur für Dolce Gusto ®- Kaffeemaschinen geeignet. Es handelt sich nicht um originelles Produkt von Nestlé. Dolce Gusto ® gehört zur registrierten Schutzmarke von Nestlé-Gesellschaft. Setzen Sie nicht das Produkt offenem Feuer, Kälte oder Staub aus. Das Produkt ist nicht für die Spülmaschinen geeignet. Nach jeder Anwendung ist nötig, das Produkt zu demontieren und händig im Wasser, auch mit einem Spülmittel abzuspülen.

Die Kapsel muss zuerst auskühlen, sonst könnte es zur Verbrennung kommen.

Verwendete Materialien:

- Kapsel, Sieb, Verschluss: 304-Edelstahl
- Deckel: Silikon/Gummi (BPA frei)
- Dichtungsring: synthetischer Kautschuk

Verkäufer und Lieferant

NajTrade GmbH mit Hauptsitz Húskova , 040 23 Košice, Slowakei. Id. Nr. 50590502, Steuer-ID-Nummer: 2120382396, www.oekokapseln.de.
Hergestellt in China, Design in der Slowakei.