



Wiederbefüllbare  
**oekoKapseln.de** für Dolce  
Gusto<sup>®</sup> - Kaffeemaschinen  
SEALPOD

Bedienungsanleitung

## Wie die SEALPOD Kapsel verwenden?

1. Auf den Boden der Kapsel das Edelstahl-Sieb platzieren. Im Fall der Espresso-Zubereitung das Sieb mit grober Seite nach oben platzieren, beim klassischen Filterkaffee mit grober Seite nach unten.
2. Man kann auf das Edelstahl-Sieb auch einen Papierfilter legen. Der Papierfilter ist nicht Bestandteil der Verpackung.
3. Die Kapsel mit 9 Gramm gemahlene Kaffee bis zum ersten inneren Rand auffüllen.
4. Den Kaffeemehl in der Kapsel zart zudrücken, nicht zu grob, sonst kann es einen schwächeren Wasserdurchfluss verursachen. Das finale Zudrücken mithilfe von Edelstahl-Verschluss machen.
5. Den Silikon-Deckel einsetzen.
6. Die Kapsel in die Kaffeemaschine so platzieren, damit die Nadel (Rohr) das Deckel-Loch ganz genau erwischt. Für richtige Orientierung dient ein kleiner Pfeil und Vorzeichnung auf dem Deckel.
7. Die Kapsel ist zur normalen Verwendung bereit. Weiter laut Bedienungsanleitung von Ihrer Kaffeemaschine vorgehen.

## Paar Tipps für richtige Benutzung des Produktes

- Beachten Sie die richtige Platzierung des vorgezeichneten Lochs, das Loch muss man ganz genau erwischen.
- Die Kapsel mit 9-10 Gramm fein gemahlene Kaffee auffüllen.
- Falls Sie den Kaffee selbst mahlen, wählen Sie eine Handkaffeemühle mit einem Keramik-Mahlwerk und dickerem Mahlgrad als bei klassischem Espresso.

- Falls Sie fein gemahlene Kaffee oder einen Tee zubereiten, wir empfehlen dabei einen Papierfilter zu verwenden.

## Garantie und richtige Benutzung des Produktes

Für richtige Benutzung des Produktes ist notwendig, ganz genau laut Bedienungsanleitung vorzugehen. Falsche Behandlung mit dem Produkt kann zur Beschädigung der Kaffeemaschine führen. Der Verkäufer ist nicht für den Schaden verantwortlich, der durch falsche Behandlung entstanden ist.

Das Produkt ist nur für Dolce Gusto ®- Kaffeemaschinen geeignet. Es handelt sich nicht um originelles Produkt von Nestlé. Dolce Gusto ® gehört zur registrierten Schutzmarke von Nestlé-Gesellschaft. Setzen Sie nicht das Produkt offenem Feuer, Kälte oder Staub aus. Das Produkt ist nicht für die Spülmaschinen geeignet. Nach jeder Anwendung ist nötig, das Produkt zu demontieren und händig im Wasser, auch mit einem Spülmittel abzuspülen.

Die Kapsel muss zuerst auskühlen, sonst könnte es zur Verbrennung kommen.

## Verwendete Materialien:

- Kapsel, Sieb, Verschluss: 304-Edelstahl
- Deckel: Silikon/Gummi (BPA frei)

## Verkäufer und Lieferant

NajTrade GmbH mit Hauptsitz Húskova , 040 23 Košice, Slowakei. Id. Nr. 50590502, Steuer-ID-Nummer: 2120382396, [www.oekokapseln.de](http://www.oekokapseln.de),  
Hergestellt in Taiwan.